

Markdubbsmetoden för säkring av gravvårdar, etc.

från
Bäckmans Stenhuggeri AB & Hammex verktyg AB

Här finner ni information om tillvägagångsätt och förslag på lämpliga verktyg vid ombubbning.

[Öppna som Pdf-fil](#)

Tack för att ni valde Markdubbsmetoden

- Metoden är framtagen vid Bäckmans Stenhuggeri AB i Karlstad och Hammex verktyg AB i Hammarö.
- Metoden går ut på att med speciella markdubb förankra både livsten och sockel mot marken.
- Patentansökan är inlämnad 2013.
- Metoden överensstämmer med CGKs anvisningar

Markdubb

- Markdubb av rostfritt stål med diameter 14, 16 och 18 mm.
- Markdubben är försedd med spår för säkring där säkringen stoppar dubben vid sockeln.
- Markdubben har spår för o-ring som hindrar dubben att glida i sockeln när dubben enbart skall låsa sockeln mot marken. O-ringen kan också minska glappet mellan dubben och hålen i livstenen.
- Markdubben skall alltid nå minst 50 cm under sockeln för att ge betryggande säkerhet.
- Markdubben finns i längder 75 och 100 cm med diameter 14 , 16 och 18 mm för livstenar upp till 100 cm och för livstenar med höjden 101-120 cm 18 mm markdubb.
- Följ SGK-s anvisningar

Dubbning av livsten och sockel.

❖ Dubbad sten och sockel



❖ Enbart sockel

